

Faster

CZ: Kyanoakrylátové lepidlo na kov, plasty i elastomery.

Návod k použití: Lepená místa musí být suchá a čistá. Vytvrzuje vzdušnou vlhkostí. Nanášejte úsporně - jen na jednu stranu a díly přitlačte a přidrže v přesné poloze. Ke spojení, dle materiálu, dojde za 2-20 sec., u kovů do 1 min., konečná pevnost je po 24hod. **První pomoc:** Expozice vdechováním: Přesuňte se na čerstvý vzduch, při přetrvávajících potížích vyhledejte lékaře. Kontakt s kůží: Spojenou kůži od sebe neodtrávejte. Jemně sloupejte použitím tupého předmětu např. lžičky po navlhčení kůže teplou mýdlovou vodou. Jestliže jsou rty náhodně slepeny, použijte teplou vodu a maximálně vlhčete, odstraňte sliny z úst. Sloupněte nebo rolujte rty od sebe. Nepokoušejte se rty od sebe přímo odtrhnout. Kontakt s očima: Jestliže je oko slepené, uvolněte oční řasy přiložením vlhkého tamponu namočeného v teplé vodě. Oko udržujte pokryté do úplného uvolnění, obvykle to trvá 1-3 dny. Neotvírejte oko násilím. Lékařská pomoc by měla být vyhledána v případě, že pevné části kyanoakrylátu se nacházejí za očním víčkem a svým drsným povrchem mohou poškodit oko. Po požití: Ujistěte se, že jsou dýchací cesty volné. Sliny se budou pomalu oddělovat od vytvrzeného produktu z úst. (několik hodin). **Bezpečnostní údaje:** Obsahuje ethyl-(2-kyanoakrylát) Signální slovo: Varování. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. EUH202 Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí. P261 Zamezte vdechování par. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P305 + P351 + P338 **PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Rozlitý (rozsypaný) materiál a zbytky se likvidují v souladu s požadavky příslušných místních úřadů. Datum spotřeby/výroby viz obal. Obal s nespotřebovaným obsahem odevzdejte v místě sběru nebezpečného odpadu. Distributor: TOR Cheb, spol s r.o. Žirovice 101, 350 02 Františkovy Lázně, tel: +420 354 420 021.

SK: Kyanoakrylátové lepidlo na kov, plasty aj elastoméry.

Návod na použitie: Lepené miesta musia byť suché a čisté. Vytvrzuje vzdušnou vlhkosťou. Nanášejte úsporně - len na jednu stranu a diely pritlačte a pridrzte v presnej polohe. Ku spojeniu, podľa materiálu dôjde za 2-20 sekúnd, u kovov do 1 minúty, konečná pevnosť je po 24 hod. **Bezpečnostné údaje:** Obsahuje Etyl 2-kyanoakrylát: H315 Dráždí kožu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P261 Zabráňte vdychovaniu pár. P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare. P305+P351+P338 **PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:** Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P501 Odpad a zbytky likvidujte v súlade požiadavkami príslušných miestnych orgánov. Doplňujúce informácie: EUH202 Kyanoakrylát. Nebezpečnosť. V priebehu niekoľkých sekúnd zlepi pokožku a oči. Uchovávejte mimo dosahu detí. **Výstražné slovo :** Pozor. **Prvá pomoc:** Při vdýchnutí dopravte postihnutého na čerstvý vzduch. Při zasiahnutí pokožky neoddeľujte násilím. Ponechajte niekoľko minút odmočiť v mydlovej vode a za použitia predmetu s obľými hranami (napr.lžička) nenásilne odľupujte. Při zasiahnutí očí a pre rozlepenie mihalnic zakryte oko tampónom navlhčeným vo vlažnej vode. Tvorbu slz, ktoré lepidlo vyvolá, dopomôže oku k jeho úplnému rozlepeniu po zhruba 1-3 dňoch. Do tej doby nechajte oko zavreté a zakryté. V prípade nalepenia akýchkoľvek hrubých častíc v oku, ktoré pôsobi abrazívne, vyhľadajte lekársku pomoc. Při požití sa uistite, či je priechodná dýchacia trubica. Lepidlo znemožní prehltnutie. Dôsledkom slín sa lepidlo za niekoľko hodín samo odstráni. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii odbornému užívateľovi na požiadanie. Znečistený obal so zvyškami produktu odovzdajte v mieste zberu odpadu. Dátum výroby/spotreby: uvedený na obale. Distribútor: TOR Cheb, spol s r.o. Žirovice 101, 350 02 Františkovy Lázně, tel: +420 354 420 021.

